ALLVIEW®

P4 Life

Manual de usuario

1. **Botón encendido.**
2. **Altavoz.**
3. **Enchufe micro USB.**
4. **Cámara frontal.**
5. **Volumen.**
6. **Enchufe auriculares.**
7. **Led Flash.**
8. **Cámara trasera**

Medidas de seguridad

¡IMPORTANTE! Por favor lee atentamente estas instrucciones.

Seguridad vial: Se recomienda no utilizar el teléfono móvil mientras está conduciendo. Si hace falta utilizarlo se recomienda utilizarlo en el modo manos libres.

Apagar el móvil cuando está en un avión. Las interferencias móviles afectan a la seguridad de la aviación y es ilegal utilizarlo en un avión. Por favor asegurase de que el móvil este apagado o en el modo avión cuando está viajando.

Cuando está en un hospital debe someterse a las normas impuestas por el hospital. Las interferencias wireless pueden afectar el funcionamiento del móvil.

Solo los talleres aprobados pueden arreglar el móvil si usted intenta arreglar el móvil por su cuenta va perder la garantía

Solo los accesorios y las batería aprobadas de Allview pueden ser utilizadas.

Si usted necesita hacer una llamada de urgencia a 112 asegurase de que el móvil este encendido, comunique al operador lo ocurrido, facilita su locación y no cuelgue la llamada.

Antes de utilizar el móvil se recomienda hacer una carga completa de la batería. No exponer la batería a temperaturas más altas de 40 grados Celsius. No tirar la batería al fuego o al alzar, devolver la batería antigua al centro de donde compro el móvil o llevarla a un sitio de recuperaciones.

Atención: No nos hacemos cargo de las situaciones donde se utiliza el teléfono de otra manera que el previsto en el manual. Nuestra empresa reserva el derecho de realizar cambios en el contenido de este manual sin avisar. Estos cambios se publicarán en el sitio web de la empresa.

El contenido de este manual puede ser diferente a la existente en el producto. En este caso el último se tomarán en cuenta.

Para evitar problemas que pueden ocurrir con servicios que no estén aprobados por la S.C. Visual Fan Ltd (porque Visual Fan se reserva el derecho a dejar de trabajar con cualquier existente colaborador), antes de dirigir un servicio de producto por favor

consulta la lista actualizada de los talleres aprobados de Visual Fan en www.allview.ro en la secion Soporte&Service.

Encendido/apagado y dispositivo en espera

Después de insertar la tarjeta SIM, tarjeta de memoria y la batería, iniciar el teléfono manteniendo pulsado el botón de encendido durante 3 segundos. Para desconectar, presione el mismo botón y confirme. Si pulsa brevemente entrará el teléfono en modo en espera y para volver otra vez, pulse brevemente el mismo botón.

Desbloquear, la pantalla principal y menú de aplicaciones

Para desbloquear la pantalla cuando reanude de espera, mantenga y arrastre el símbolo de bloqueo a la derecha. Se mostrará la pantalla principal. Las páginas de la pantalla principal pueden personalizarse con accesos directos y widgets. En la parte superior de la pantalla esta la barra de notificaciones las herramientas que contienen información sobre la señal de red móvil, WiFi, Bluetooth, batería, reloj y eventos.

Para mostrar el menú de aplicaciones pulsar el botón . Deslizar para cambiar la página de las aplicaciones. Pulsar la aplicación deseada para abrirla y pulsar el botón ¨Atrás¨para volver a la pantalla inicial.

Llamar

Para marcar un número desde la pantalla principal, haga clic en la aplicación "Teléfono", marca el número y pulse la tecla llamar. Puede llamar números directamente desde el registro de llamadas, toque el botón de llamada que está a la derecha del número deseado. Para contestar a una llamada, deslice el símbolo a la derecha del centro y para rechazar la llamada deslice hacia la izquierda.

Mensajes

Para crear y enviar un mensaje SMS:

-Vaya al menú de aplicaciones;

-Acceder a la aplicación de mensajería;

-En la parte inferior derecha de la pantalla pulse el botón nuevo mensaje;

-Introduzca el texto del mensaje;

Nota: puede cambiar el mensaje haciendo clic en el icono de clip de papel en MMS e introduciendo contenido multimedia: imágenes, sonidos o películas.

-En el campo superior, escriba el número de teléfono o el nombre del destinatario;

-Pulse la flecha a la derecha del campo de texto para enviar el mensaje.

Contactos

Agregar nuevo contacto:

-Acceder a la aplicación de contactos desde el menú;

-Pulse el símbolo + que está en la parte inferior derecha de la pantalla;

-Elige tu memoria o tu cuenta donde almacenará la entrada;

-Introduzca los datos de contacto;

-Al final toque el botón guardar.

Agregar contactos desde el registro de llamadas:

-Desde el menú accede a la aplicación Teléfono;

-Pulse el número que desea guardar;

-Pulse el botón Contacto Nuevo;

-Elige tu memoria o tu cuenta donde almacenará la entrada;

-Introduzca los datos de contacto;

-Al final toque el botón guardar.

Importar/exportar contactos

-Acceder a la aplicación de contactos desde el menú;

-Pulse Opciones y seleccione Importar/Exportar;

-Elegir la memoria desde cual serán copiados los contactos;

-Elegir la memoria donde se van a copiar los contactos;

-Seleccione los contactos que desea copiar;

-Haz clic en el botón Copiar;

Sincronización de los contactos con una cuenta

Nota: Si no tienes una cuenta ya creada, puede crear una cuenta de usuario de Google, necesaria para acceder a las aplicaciones de tienda virtual.

-Acceder desde el menú acceder a Ajustes > Cuentas;

-Toque en la cuenta que usted desea; Si no tienes una cuenta ya creada, puede introducir los datos de la nueva cuenta haciendo clic en el botón agregar una cuenta;

-Elige agenda

Personalización de contactos con una imagen

Nota: los contactos de tu SIM no permiten asignar timbre o imagen.

-Abre la aplicación los contactos;

-Toque el nombre del contacto que desea;

-En la parte baja de la pantalla de contacto está el símbolo de editar;

-Pulse el símbolo del contacto;

-Haga una foto o elegir una imagen de la galería para ser asociada con el contacto.

Google Play Store

La tienda virtual te ofrece una multitud de aplicaciones en diferentes categorías: juegos, negocios, comunicación, compras, viajes, entretenimiento, libros, educación, finanzas, medios de comunicación, herramientas, fotos, social, deportes, noticias, etc. la primera conexión en la tienda virtual requiere autenticación. Si ya tiene una cuenta de Google,

introduzca sus datos. Si no, presione el botón nuevo para crear una nueva cuenta y siga las instrucciones en la pantalla.

Ajustes

El proveedor de servicios puede activar por defecto algunas configuraciones del dispositivo, así que usted no puede cambiar estos ajustes.

Gestión de SIM

Opciones para configurar el tráfico marcado, mensajería servicios y datos, individualmente para cada tarjeta SIM.

Wi-Fi

Configuración de WiFi: Pulse para acceder a la función.

Abrir el WiFi, y buscar las redes disponibles.

Bluetooth

Los dispositivos disponibles se mostrarán automáticamente. Para conectarse a un dispositivo, pulse su nombre e introducir la contraseña para su verificación.

Trafico de datos

Aquí usted puede habilitar o deshabilitar el tráfico de datos en el teléfono. También puede ver el estado de un gráfico utilizando la conexión de datos y establecer un límite de tráfico.

Mas..

Modo avión

Configuración de VPN (red privada virtual)

Configuración de hotspot portátil: puede utilizar su teléfono para crear un punto de acceso inalámbrico.

Wi-Fi Direct

Redes móviles: servicio 3G: acceso a desactivar/activar el servicio 3G.

Preferencias.

Puntos de acceso: ver y modificar los puntos de acceso.

Operadores de red.

Perfiles

Esta opción le permite configurar los tonos de audio para las llamadas entrantes, notificaciones de e-mail y mensaje de alerta. Los ajustes incluyen: vibraciones, notificaciones de volumen, tonos de audio, seleccione general/silencioso/reunión/exterior. Pulse el botón hacia la derecha para seleccionar.

Ahorro de energía (opcional)

Usted puede elegir uno de tres perfiles de ahorro de energía:

- Apagado

- Normal: llamadas y mensajes activado; la conexión de datos mantiene su estatus;

-Prolongada: llamada en espera, servicios mensaje conserva su estado.

Mostrando

a. Brillo: ajuste brillo;

b. Imagen de fondo: usted puede elegir las imágenes de fondo para la pantalla principal para desbloquear la pantalla y menú;

c. Auto rotación de la pantalla: rotar el teléfono. Para cambiar la orientación de la imagen;

d. Llamadas y SMS de alerta: cheque para activar alerta visual para llamadas perdidas y SMS nuevo, periódico encendido de la pantalla. También recibirá notificaciones de llamadas perdidas y mensajes no leídos en forma de iconos animados bloqueo de pantalla;

e. Inactividad: tiempo de espera para entrar en modo stand-by;

f. Tamaño de la fuente.

Memoria

1. Visualización de la memoria interna y tarjeta SD

2. Formateo la tarjeta SD o retiro

Batería

Mostrar información sobre el estado de carga de la batería y sobre su uso.

Aplicaciones

Administración de aplicaciones: gestión y eliminación de aplicaciones instaladas.

Servicios de localización

Acceso a la localización: permite que las aplicaciones utilicen información de ubicación.

Los satélites del GPS: activar/desactivar los satélites del GPS utilizan Google ubicación servicio: permite enviar datos de localización anónimo. Permitir el uso de datos de fuentes como las redes WiFi o móvil para determinar la ubicación aproximada.

Seguridad

Bloqueo de la pantalla. Usted puede elegir uno de los métodos: sin arrastre, modelo, PIN, contraseña.

Info: muestra nombre del propietario predeterminado en la pantalla de bloqueo.

Activar el bloqueo de la tarjeta SIM.

Contraseñas visibles: contraseñas cuando entras.

Administradores del dispositivo.

Fuentes desconocidas: Compruebe que permite instalar aplicaciones de fuentes desconocidas.

Credenciales confiables.

Instale la tarjeta SIM.

Método de entrada e idioma

1. Seleccione el idioma: incluye todos los idiomas en su teléfono

2. Corrector ortográfico

3. Diccionario: agregar o eliminar palabras del diccionario personalizado.

4. Método de entrada: seleccione el modelo deseado del teclado

5. Ajustes teclado

6. Configuración de búsqueda de voz

Copia de seguridad y reinicio

Puede crear una copia de seguridad de los datos o puede realizar un reseteo del teléfono para los ajustes de fábrica.

Cuentas

Administrar cuentas y sincronización.

Fecha y hora

1. Automático: utilizar la fecha y la hora dada por la red o módulo GPS.

2. Zona horaria automáticamente: cheque para configurar automáticamente su zona horaria.

3. Ajuste de la fecha: Arrastre el día/mes/año para fijar la fecha.

4. Ajuste de la hora: hora/minuto/Am/Pm

5. Seleccione zona horaria: seleccione zona horaria dependiendo de la ubicación en la que se encuentra.

6. Formato de 24 horas de uso: interruptor on/off.

7. Formato de fecha seleccione: hay 3 tipos de formatos que puedes elegir: mes-día-año, día-mes-año y año-mes-día, año, mes y día es la configuración predeterminada.

Configurar encendido / apagado automático

Puede configurar el inicio o parada del teléfono.

Planificación modo vuelo

Puesta en marcha y el modo de configuración de avión.

Accesibilidad

El botón encendido / apagado cuelga llamadas.

Opciones de desarrollador

Configuración y las opciones necesarias para las aplicaciones.

Acerca de teléfono

1. Estado del teléfono.

2. Información legal.

3. Versión del software.

Ambas tarjetas SIM están activas en modo de espera.
La función "Llamada en Espera" está disponible sólo para SIM que hacen llamadas activando la opción ofrecida por el proveedor móvil.

General	Puesta En Marcha	12 /2014
	Idioma	Rumano, Inglés, alemán, español, húngaro, francés, holandés, ruso, italiano, etc.
	Red	2G: 900/1800 / 1900MHz 3G: UMTS 900 / 2100MHz
	Dual sim	Sí
	Microsim	Sáb febrero
Tamaño	Tamaño	120,9 * 57,6 * 9,3 mm
	Peso	125,2g
Visualización	Tipo	IPS LCD
	Pantalla Táctil	Pantalla táctil capacitiva multitáctil
	Tamaño	4 "
	Resolución	800x480 px
	Gorilla Glass 3	Sí

Características	SO	Android ™ 4.4.2, KitKat®
	Actualización	La 2015 - Android ™ 5.0, Lollipop®
	UPC	Cortex-A7, 1.3 GHz Quad Core
	GPU	MALI-400m ²
	GPS	Sí
	AGPS	Sí
	Color	Negro
	3G Videollamada	Sí
	Memoria Flash	8GB
	RAM	1GB
	Widget	Sí
	Multitarea	Sí
	Radio FM	Sí con RDS
	HD Voice	Sí
	Vibración cuando el abonado llamado conteste	Sí
Sonar	Jack de 3.5mm	Sí
	Altavoz	Sí
	Reproducir archivos de	Sí

	audio	
	Alerta	Vibración, tono de llamada de audio
Vídeo	Jugar	Formatos de vídeo FullHD a 1080p
	Juega flujo	1080p FullHD
Aplicaciones	Bitdefender Autocuidado	
Cámara	Resolución de la cámara principal	5MP OV5648
	Cámara frontal Resolución	0,3 MP
	La grabación de vídeo	FullHD1080p, 30fps
	Touchfocus	Sí
	High Dynamic Range (HDR)	Sí
	Flash LED	Sí
	La detección de rostros	Sí
	Smile Shot	Sí
	Geotagging	Sí
Datos	3G	HSPA + 21Mbps / DL: UP: 5,76Mbps
	EDGE	Sí Clase 10
	GPRS	Sí Clase 12
	Bluetooth	Si Clase 4.0

	WLAN	WiFi 802.11 b / g / n
	WiFi directa	Sí
	Nudo caliente	Sí
	WIFI Pantalla	Sí
	USB	Sí 2.0, micro USB
Sensores	Acelerómetro	Sí
	Sensor de proximidad	Sí
	Sensor de luz	Sí
	Sensor magnético	Sí
Internet	Redes sociales	Sí
	E-mail	Sí
	Aplicaciones	Sí
Batería	Capacidad	Li-ion 1600 mA
	Tipo de cargador	DC 5V, 1000mA
	Autonomia en espera	Hasta 165H
	Conversación	Hasta 435min
Contenido del paquete	Teléfono, manual de usuario, tarjeta de garantía, fuente de alimentación, cable de datos USB, auriculares	

Declaración de conformidad

nr.1339

Nosotros, SC VISUAL FAN SRL, importador ubicado en Brasov, C:/ Brazilor 61 500314, registrado en la Cámara de Comercio de Brasov no. J08/818/2002, CUI

RO14724950, garantiza y declara bajo nuestra responsabilidad, de conformidad con el

art.5de HG nr. 1.022/2002 sobre el estatuto del producto P4 Life teléfono movil marca Allview no pone en peligro la vida, la salud, la seguridad en el trabajo y la protección del medio ambiente y que son de acuerdo con:

- La Dirección nr. 2011/65/UE relativa a las restricciones sobre el uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos

- La Dirección con respecto a los equipos de radio y telecomunicaciones R & TTE 1999/5/CE

(HG 88/303).

- La Dirección sobre el equipo de los usuarios 73/32/CEE de baja tensión, modificada por la Dirección 93/68/CEE (HG 457/2003)

- Los requisitos de seguridad de la Directiva 2001/95/CE Europea y de las normas

EN60065:2002 / A12: 2011 y EN 60950-1:2006 / A12: 2011, el nivel de decibelios emitidos por el vendido dispositivo.34 . El producto que se describe arriba, en la presente Declaración y todos los accesorios son de acuerdo con las siguientes normas:

- Salud EN 50360, EN 50361;

- Seguridad EN 6095-1;

- EMC EN 301 489-1-7/17;

- Radio espectro EN 301511 ES 300328;

El producto tiene la pegatina CE

Procedimiento de evaluación de la conformidad se ha realizado conforme a las disposiciones del anexo II de la resolución no. 88/2003, documentación se deposita en el SC Visual Fan LTD, Brasov, Str. núm. 61 árboles, 500313.La declaración de conformidad está disponible en la dirección www.allviewmobile.com

CE: 0700

SAR Value: 0.862 W/KG